

Så här gör du rent delarna till ett VIRTUE-rack



1. Häll 5 liter 10% **ättiksprit** i en plastbalja
2. Detta räcker till 4 VIRTUE-rack.
3. Lägg i rackdelarna och låt stå i ca en vecka.
4. Borsta rent med en diskborste eller (icke slipande) Scotch Brite.

Alternativt:



1. Blanda hela burken med (kristallin) **kaustiksoda** i en 5-liters plastdunk med varmt vatten (blir 10% lösning).
2. Detta räcker till 4 VIRTUE-rack.
3. Häll lösningen i baljan med skivor och distansrör, låt stå över natten.
4. Borsta rent med en diskborste eller (icke slipande) Scotch Brite.

Använd skyddsglasögon och diskhandskar!